

# 1. Příprava k aktualizaci

- Před samotnou aktualizací doporučujeme provést plnou zálohu vašich projektů. Viz. dokument **Záloha, obnovení a export logů**.
- Stažené balíčky obsahující novou verzi nakopírujeme na USB flash disk. Doporučujeme použít prázdný disk a soubory kopírovat přímo do kořenového adresáře.
- USB flash disk zapojíme do USB rozhraní kontroleru.
- **Pozor! Vždy jako první aktualizujeme software a až poté firmware!**

## 2. Aktualizace programu AUBOPE

- Přejdeme do **Setting** → **System** → **Update** → **Update Software**.
- Tlačítkem **Scan Software Package** si zobrazíme seznam možných aktualizací.
- Vybereme požadovanou verzi a tlačítkem **Update Software** zahájíme aktualizaci.
- Po ukončení aktualizacího cyklu se systém vypne. Vyčkejte než se na kontroleru rozsvítí kontrolka STANDBY a poté pomocí tlačítka na ovládacím panelu znovu zapnete systém.

## 3. Aktualizace firmware

- Přejdeme do **Setting** → **System** → **Update** → **Update Firmware**.
- Tlačítkem **Scan Firmware Package** si zobrazíme seznam možných aktualizací.
- Vybereme požadovanou verzi a tlačítkem **Update Firmware** zahájíme aktualizaci.
- Během aktualizace se objeví chybové okno obsahující zprávu „{”code”:0,”text”:”ArmPowerOff”}”. Zprávu potvrdím tlačítkem OK. **V žádném případě nyní nevybíjejte systém!**
- Po ukončení aktualizacího cyklu se zobrazí Počáteční rozhraní ovládacího panelu. Kliknutím na tlačítku **Shutdown** vypneme systém. Vyčkejte než se na kontroleru rozsvítí kontrolka STANDBY a poté pomocí tlačítka na ovládacím panelu znovu zapnete systém.
- Aktualizace může po svém ukončení kromě Počátečního rozhraní zobrazit i chybu komunikace. V tomto případě vypnete systém pomocí podržení tlačítka na ovládacím panelu.