

1. Záloha projektů

- Záloha se provádí exportem na USB flash disk, který zapojíme do USB rozhraní kontroleru.
- Přejdeme do **Setting** → **System** → **Update** → **File export**.
- Tlačítkem **Scan Device** zobrazíme připojené USB disky a vybereme ten, na který chceme provést zálohu. Záloha se provádí vždy do kořenové složky disku.
- Tlačítkem **Project Export** provedeme zálohu projektů. Záloha je vytvořena jako archiv (.tar.gz) s názvem project a datem vytvoření.

2. Obnovení projektů

- Záloha obsahuje složky database, procedure, project, recordtrack a script. Tyto složky nakopírujeme do složky *Home/AuboRobotWorkSpace/teachpendant/share/teachpendant*
- Po obnovení doporučujeme systém restartovat.

3. Export logů

- Záloha se provádí exportem na USB flash disk, který zapojíme do USB rozhraní kontroleru.
- Přejdeme do **Setting** → **System** → **Update** → **File export**.
- Tlačítkem **Scan Device** zobrazíme připojené USB disky a vybereme ten, na který chceme provést export. Export se provádí vždy do kořenové složky disku.
- Tlačítkem **Log Export** provedeme zálohu projektů. Export logů je vytvořen jako archiv (.tar.gz) s názvem log a datem vytvoření.