

# Hlavní změny ve verzi 4.5.24

- Vylepšení GUI. Zejména v záložkách Programování, Nastavení a O zařízení.
- Změněna záložka pro nastavování předdefinovaných póz – Init Pose a Package Pose.

**Pozor - po aktualizaci dojde k resetu nastavení Init pose !!!**

- Přidána informace o AUBO Server Version do záložky O zařízení.
- Při ručním navádění – pomocí tlačítka na ovládacím panelu – nyní nelze otočit kloub o více než 173°. Pokud se pokusíte otočit kloub o více než 173°, dojde k zablokování ručního navádění pro daný kloub. Ten je poté nutné nastavit zpět do validní pozice pomocí ovládacího panelu.